



## **Manuel Kinesis Freestyle 2 Solo pour PC**

Le clavier Freestyle 2 Solo a la capacité d'être utilisé sous plusieurs formes : en une seule pièce attaché ou sous forme de deux modules séparés. Dans cette configuration le clavier est réglable et relié par un pivot central, où les deux modules sont distincts mais reliés par le câble de liaison.

### **Compatibilité**

Ce clavier fonctionne sur tout ordinateur ayant un port USB disponible. Aucun pilote n'est nécessaire, vous pouvez commencer à l'utiliser immédiatement en branchant le clavier directement sur le port USB de votre ordinateur. Toutefois, une partie des touches de raccourci sont seulement compatible avec un système d'exploitation Windows pour PC (toutes versions récentes de Windows y compris Windows 7 et Windows 8. Ils seront également compatibles avec Linux).

### **LED**

Les LED bleues dans le coin supérieur droit, du module droit, représentent le bouton des CapsLock (activation des majuscules), NumLock (activation des numéros), et Scroll lock. Il y a aussi une quatrième led pour Fn, qui lorsqu'il est actionné, toute touche ayant une indication bleu intégré peut être activé. La LED Fn est également activée lorsque l'ordinateur est en mode veille.

### **Touches spéciales**

Sur ce clavier se trouvent des boutons spéciaux sur le module gauche (en dessous de la touche Echap). Ce sont des touches de productivité permettant de réduire les mouvements répétitifs et rendre le travail plus fluide et rapide.

### **Touches de navigation :**

- Web flèche gauche: Navigateur Internet : se déplacer à la page précédente
- Web flèche droite: Navigateur Internet : se déplacer à la page suivante
- Annuler: Effectue un Ctrl-z action pour annuler l'action précédente dans la plupart des applications
- Web: Prend votre navigateur internet à sa page d'accueil (Alt-home)
- Couper: Effectue les touches Ctrl-x action sur les éléments mis sous selection
- Suppr: La même chose que la touche "Supprimer" sur le module droit
- Copier: Exécute l'action Ctrl-c sur les éléments mis sous selection
- Coller: Exécute l'action Ctrl-v utilisé après Couper ou Copier
- Fn: Active la LED Fn et les actions secondaires des touches ayant une indication bleu intégré (pavé numérique et paramètre son).

REMARQUE: pour saisir des chiffres avec le pavé numérique intégré, le NumLock LED doit être allumé. Pour modifier l'état Verr Num, allumez Fn et appuyez sur la touche Verr Num (F12). Pour désactiver les actions clés embarquées, appuyez sur la touche Fn à nouveau et la DEL Fn s'éteint.



## Configurations

Le clavier Freestyle2 est livré avec deux modules (droit et gauche) reliés au niveau d'un pivot central et par un câble de liaison. Pour enlever et détacher le pivot central des deux modules, faites glisser le bouton qui se trouve en haut du clavier pour détacher le module choisi.

Les deux modules sont séparés par un câble de 20cm. Ils peuvent aussi être séparés par un câble de 50cm (accessoire vendu séparément).

Accessoires optionnels (vendus séparément).

D'autres configurations possibles sont disponibles avec des accessoires en option (voir ci-dessous) :

Accessoire VIP3 : <https://www.zenlap.fr/accessoire-kinesis-freestyle-vip-pc>

Accessoire V3 : <https://www.zenlap.fr/accessoire-kinesis-freestyle-v3>

Accessoire Ascent : <https://www.zenlap.fr/accessoire-kinesis-freestyle-cable-20pouces>

Pavé numérique indépendant: <https://www.zenlap.fr/kinesis-lowforce-keypad-2>