

Manuel d'utilisation de la Newtral Mouse 3 Filaire Droitier



NEWTRAL 3 MOUSE

Caractéristiques :

• Interface: USB

• Bouton: 6 boutons programmables (clic gauche et droit, arrière et avant, commutateur DPI, molette de défilement et bouton central)

- Pour Droitier
- Résolution DPI: Type optique 800/1200/2400/3200 par défaut (ou paramétrage via le logiciel de 400-3200 DPI).
- Dimensions: 113,81 x 79,63 x 52,59 mm
- Remarque: Batterie: 1 x AA (non inclus)

Compatibilité :

- Système d'exploitation:
- -Windows 7/8/10
- -MAC (non programmable pour le système Mac)
- Port USB disponible

Description:





Installation – Connexion de la souris avec l'ordinateur :

• Allumez votre ordinateur



• Branchez le câble USB de votre souris Newtral Mouse 3 dans le port USB de votre ordinateur.





Installation du programme de paramétrage pour la programmation des boutons de la souris Newtral Mouse 3

• Téléchargez le programme à partir de la fiche produit Newtral Mouse 3 sur Zenlap.fr

• Une fois que vous avez suivi les étapes d'installation, dans le menu des programmes en bas à droite, à côté de l'horloge de votre ordinateur, cliquez sur la flèche située à gauche de votre horloge Windows et cliquez sur l'icône de

la souris Newtral Mouse 3 (🎾).

• Après avoir cliqué sur l'icône de la souris Newtral Mouse 3, le menu s'affichera comme indiqué ci-dessous. Cliquez sur "BUTTON ASSIGN" pour paramétrer et assigner une fonction à votre souris et cliquez sur "APPLY" pour valider ce changement. Cliquez sur "MACRO MANAGER" pour assigner d'autres fonctions à votre souris.





Paramétrer la sensibilité du curseur :

Cliquez sur "DPI SETTING" pour modifier la sensibilité du curseur de la souris. Il existe 4 niveaux de programmation de DPI (sensibilité du pointeur). Vous pouvez les modifier via les différents « STAGE » pour les personnaliser à votre utilisation. Pour enregistrer les modifications cliquez sur "APPLY". Le menu "LIGHT SETTING" ne fonctionne pas pour cette souris.





Paramétrer la vitesse du pointeur, de la molette de défilement et du double clic :

Cliquez sur "ADVANCE SETTING" pour changer la vitesse du pointeur de la souris / vitesse de défilement de la molette / double-clic . Cliquez sur "APPLIQUER" pour enregistrer le paramètre.

Bouton "RESTORE" : Revenir aux réglages par défaut.

