

### > Contenu de la boîte

- 1 clavier X-Per multi-connexions standard ou compact
- 1 câble de connexion USB-C (côté clavier) vers USB-A (côté PC)
- 1 dongle 2,4 GHz



Câble USB-C/A



Dongle 2,4 GHz

### > Fonctionnalités



Bouton ON/OFF

Port de charge USB-C et connexion filaire du clavier

### ● Clavier Standard




## ● Clavier Compact




## ➤ Touches principales et multimédias

 échap <b>Fn lock</b> Échap / Verrouillage fonction	 F1 Volume -	 F2 Volume +	 F3 Silence	 F4 Calculatrice	 F5 Piste précédente	 F6 Lecture / pause
 F7 Piste suivante	 F8 Mission Control	 F9 Navigateur internet	 F10 Messagerie	 F11 Recherche	 F12 Impression écran	 suppr inser
 Début ligne/page	 Fin Fin ligne/ page	 Défiler vers le haut	 Défiler vers le bas	 1 & Dongle 2,4 GHz	 2 é ~ Bluetooth Appareil 1	 3 " # Bluetooth Appareil 2



## > Chargement du clavier

Le clavier est équipé d'une batterie de 450 mAh, offrant plusieurs semaines d'utilisation en mode sans fil.

1. Branchez le câble USB-C fourni au port du clavier
2. Connectez l'autre extrémité à un port USB-A de votre ordinateur
3. Voyant  rouge allumé : la batterie est en charge
4. Batterie pleine : le voyant rouge s'éteint (charge complète en environ 3,5 heures).

## > Gestion de l'énergie

En mode sans fil, si le clavier n'est pas utilisé pendant plusieurs minutes, les LED s'éteignent et le clavier passe automatiquement en mode économie d'énergie.

Pour le réactiver : appuyez sur n'importe quelle touche et attendez 3 secondes.

## > Utilisation du clavier en mode filaire

1. Branchez le câble fourni :
  - USB-C sur le clavier
  - USB-A sur l'ordinateur
2. Assurez-vous que le bouton ON/OFF est **sur OFF** (couleur rouge visible).





*Remarque : si le bouton est sur ON (couleur verte), le clavier fonctionnera uniquement en mode sans fil.*


3. Le clavier est reconnu automatiquement par l'ordinateur, sans installation supplémentaire.

## > Appairage du clavier en mode sans fil via dongle 2,4 GHz

Si votre ordinateur ne dispose pas de connexion Bluetooth :

1. Branchez le dongle 2,4 GHz sur un port USB-A de votre ordinateur.
2. Mettez le clavier en fonctionnement : basculez le bouton ON/OFF à l'arrière du clavier sur ON (couleur verte visible)

3. Appuyez simultanément sur  + 

Le logo sans fil  s'allume en bleu, indiquant que le clavier est connecté.

Le clavier est maintenant prêt à être utilisé via le dongle sans fil.

## > Appairage du clavier en mode Bluetooth 1 ou 2 (BT 5.0)

### ● Connexion du clavier en Bluetooth 1 (BT1)

1. Mettez le clavier en marche : basculez le bouton ON/OFF situé à l'arrière du clavier sur ON (couleur verte visible)


2. Appuyez simultanément sur les touches  +   
La LED du logo BT clignote rapidement en bleu : le clavier est en mode jumelage  

3. Ouvrez les paramètres Bluetooth de votre ordinateur et recherchez l'appareil « Clavier ErgoExpert »





4. Sélectionnez « Clavier ErgoExpert » pour lancer l'appairage.

Lorsque le jumelage est effectué avec succès, la LED BT1 s'allume en bleu fixe. 

Votre clavier est maintenant jumelé avec votre ordinateur et prêt à être utilisé.

**Remarque :** Pour réinitialiser la connexion Bluetooth, maintenez les touches  +  pendant 5 secondes. La LED du logo BT clignote rapidement en bleu : la connexion Bluetooth est réinitialisée.

### ● Connexion du clavier en Bluetooth 2 (BT2)


1. Appuyez simultanément sur les touches  +   
La LED du logo BT clignote rapidement en bleu : le clavier est en mode jumelage  

2. Ouvrez les paramètres Bluetooth de votre ordinateur et recherchez l'appareil « Clavier ErgoExpert »

3. Sélectionnez « Clavier ErgoExpert » pour lancer l'appairage.

Lorsque le jumelage est effectué avec succès, la LED BT2 s'allume en bleu fixe. 

Votre clavier est maintenant jumelé avec votre ordinateur et prêt à être utilisé.

**Remarque :** Pour réinitialiser la connexion Bluetooth, maintenez les touches  +  pendant 5 secondes. La LED du logo BT clignote rapidement en bleu : la connexion Bluetooth est réinitialisée.

## > Dysfonctionnements possibles

Si vous ne parvenez pas à connecter le clavier en Bluetooth, ou si celui-ci ne fonctionne pas correctement, essayez les étapes suivantes :

- Branchez le dongle 2,4 GHz sur un port USB de votre ordinateur
- Vérifiez que le clavier est bien chargé
- Assurez-vous que votre ordinateur dispose d'une connexion Bluetooth active
- Redémarrez l'ordinateur et le clavier, puis relancez la procédure d'installation
- Dans les paramètres Bluetooth de l'ordinateur, supprimez « Clavier Ergoexpert » et recommencez la procédure d'appairage
- Vérifiez que le module Bluetooth de votre ordinateur est à jour
- Assurez-vous que le clavier n'est pas trop éloigné de l'ordinateur.

## > Précautions d'utilisation

- Utiliser le clavier uniquement en intérieur
- Ne pas l'exposer au soleil direct ni à l'humidité
- Ne pas utiliser le clavier si une ou plusieurs parties semblent endommagées
- Ne pas démonter ou tenter de réparer le clavier soi-même : la garantie ne serait plus valable
- Ne pas jeter ni secouer le clavier.



### **Pour toute assistance technique,**

quant au réglage et à l'utilisation de votre clavier, nous vous invitons à vous rapprocher de votre distributeur local ou à nous contacter.