

Lapmate

Instructions

Appuyez sur le bouton gris situé au centre de la charnière que vous désirez régler et choisissez l'angle souhaité. Relâchez le bouton pour bloquer la charnière. Renouveler l'opération sur chaque charnière jusqu'à ce que vous ayez obtenu le réglage voulu de votre tablette.

Installez-vous confortablement et posez le Lapmate au dessus de vos jambes si vous êtes en position assise, ou au dessus de votre bassin si vous êtes en position couchée. Posez votre ordinateur portable sur la tablette.

Réglages

Nous vous suggérons les angles de réglages suivants :

1/ Position basse sur canapé

- articulation extérieure : 0°
- articulation centrale : -30°
- articulation intérieure : -60°

2/ Position haute sur canapé

- articulation extérieure : -15°
- articulation centrale : -30°
- articulation intérieure : -45°

3/ Position stabilité max sur canapé

- articulation extérieure : 180°
- articulation centrale : -45°
- articulation intérieure : -150°

4/ Position basse sur lit

- articulation extérieure : 0°
- articulation centrale : -30°
- articulation intérieure : -75°

5/ Position haute sur lit

- articulation extérieure : -15°
- articulation centrale : -30°
- articulation intérieure : -60°

6/ Position stabilité max sur lit

- articulation extérieure : 180°
- articulation centrale : -45°
- articulation intérieure : 180°

7/ Position tablette petit-déjeuner sur lit

- articulation extérieure : 0°
- articulation centrale : 90°
- articulation intérieure : -90°

8/ Position table d'appoint pour canapé et lit

- articulation extérieure : -90°
- articulation centrale : 180°
- articulation intérieure : -90°

9/ Position tablette inclinée sur bureau

- articulation extérieure : 0°
- articulation centrale : 0°
- articulation intérieure : -45°

Bien entendu, vous pouvez affiner les angles selon vos goûts et ainsi créer vos propres positions !

Précautions d'emploi

La charge maximum du Lapmate est de **15 Kg**. Retirez votre ordinateur portable du Lapmate lorsque vous changez sa position. Veillez à ne pas exercer de pression latérale sur les articulations. Manipulez votre Lapmate avec précaution afin de ne pas vous pincer ou couper.