

Lapmate Fit

Instructions

Appuyez sur le bouton gris situé au centre de la charnière que vous désirez régler et choisissez l'angle souhaité. Relâchez le bouton pour bloquer la charnière. Renouveler l'opération sur chaque charnière jusqu'à ce que vous ayez obtenu le réglage voulu de votre tablette. Sortez le clapet amovible pour caler votre ordinateur.

Si vous désirez utiliser la tablette de souris rétractable, dévissez d'un tour les deux vis de la tablette situées en-dessous du Lapmate Fit. Vous pouvez ensuite faire coulisser la tablette.

Installez-vous confortablement et posez le Lapmate Fit au dessus de vos jambes si vous êtes en position assise, ou au dessus de votre bassin si vous êtes en position couchée. Posez votre ordinateur portable sur la tablette.

Réglages

Nous vous suggérons les angles de réglages suivants :

1/ Position sur canapé

- articulation extérieure : -30°
- articulation intérieure : -60°

2/ Position sur lit

- articulation extérieure : -30°
- articulation intérieure : -75°

3/ Position tablette inclinée sur bureau

- articulation extérieure : 0°
- articulation intérieure : -45°

Bien entendu, vous pouvez affiner les angles selon vos goûts et ainsi créer vos propres positions !

Précautions d'emploi

La charge maximum du Lapmate Fit est de **10 Kg**. Retirez votre ordinateur portable du Lapmate lorsque vous changez sa position. Veillez à ne pas exercer de pression latérale sur les articulations. Manipulez votre Lapmate avec précaution afin de ne pas vous pincer ou couper.